



JEEP/コマンダー・グランドチェロキー 取付説明書

この度は、タイトヒッチをご購入いただき誠にありがとうございます。
本品を安全に正しくご使用いただく為に、この取付説明書と別紙取扱説明書をよく読み確実に取付してください。

【構成部品】

No.	部 品 名	数量
1	クロスメンバー	1
2	サイドプレート	2
3	背面用Lアングル	2
4	ボールマウント【スラントローDOWN】	1
5	ヒッチボール【ロングボール】	1
6	ボールマウントロックキー	1
7	7極コネクタ【車側】	1
8	6芯配線セット【6芯線×1・1芯線×2・結線タップ】	2
9	六角ボルト【M12×1.75×40】	2
10	六角ボルト【M12×1.75×90】	2
11	スプリングワッシャー&ワッシャー【M12】	各2
12	六角ボルト【M12×1.25×40】	2
13	六角ナット【M12×1.75】	2
14	ステー付ナット【M12×P1.75】	4
15	※六角ボルト【M12×1.75×40】	4
16	※六角ナット【M12×1.75】	2
17	※ワッシャー【M12】/タイプIのみ	2
18	※スプリングワッシャー【M12】/タイプIのみ	2

【取付方法】

- 1 スペアタイヤを下します（タイヤの種類によりアングルに干渉）
- 2 ステー付ナット（No.14）をフレーム側面から入れて既存穴にセットします
- 3 背面アングルをバンパーフレーム側面既存穴に仮止めします
- 4 サイドプレートを仮止めします
- 5 クロスメンバー（No.1）を仮止めします
- 6 クロスメンバー（No.1）→サイドプレート（No.2）→背面アングルの順で固定します
※背面アングルでステー付ナット（No.14）がセットできない場合はバンパーを外してください
- 7 全てのボルトを確実に締め付けてください
- 8 ボールマウント、ヒッチボールを取付けて完了です

【取付上の注意】

- ◆ 取付作業を始める前に構成部品の不足、不良等を確認してください。
- ◆ 製品の製造、梱包等には万全を期しておりますが、部品の不足、不良等ございましたらお買い上げの販売店までご連絡ください。
- ◆ ステンレスヒッチメンバー（タイプI）には、※印のボルトナットはステンレス製が付属します。機械工具を使用すると、焼き付きを起こす恐れがありますので、潤滑材等を塗布してラチェット、スパナ等を使用して、手でゆっくりと締め付けてください。
- ◆ ドリルを使用して穴あけ加工が必要な車種は、穴あけ位置や電気配線等に十分注意して施工してください。
- ◆ 各取付ボルトは、トルクレンチ等を使用して、下記締め付けトルクで確実に締め付けてください。

【タイトヒッチ取付ボルト標準締め付けトルク】

※下記データは、強度区分7T~8.8Tの標準締め付けトルクです。

ボルト名称	サイズ	締め付けトルク(N/m)
コネクタ取付ボルト	M6	3.47
ヒッチメンバー取付ボルト	M8	22.5
	M10	44.5
	M12	77.6
	M14	124
ヒッチボールナット	M27	713~813

【展開図】

