



HONDA/ステップワゴン【RF3・4】 取付説明書

この度は、タイトヒッチをご購入いただき誠にありがとうございます。
本品を安全に正しくご使用いただく為に、この取付説明書と別紙取扱説明書をよく読み確実に取付してください。

【構成部品】

| No. | 部 品 名 | 数量 |
|-----|----------------------------|----|
| 1 | クロスメンバー | 1 |
| 2 | サイドプレート | 2 |
| 3 | ボールマウント【スラントUP】 | 1 |
| 4 | ヒッチボール【ショートボール】 | 1 |
| 5 | ボールマウントロックキー | 1 |
| 6 | 7極コネクタ【車側】 | 1 |
| 7 | 6芯配線セット【6芯線×1・1芯線×2・結線タップ】 | 1 |
| 8 | 六角ボルト【M12×1.25×40】 | 2 |
| 9 | 六角ボルト【M12×1.25×140】 | 2 |
| 10 | スプリングワッシャー&ワッシャー【M12】 | 各2 |
| 11 | ナット【M12×1.25】 | 2 |
| 12 | プレート【FB6×65×240】 | 1 |
| 13 | カラー【102mm】 | 2 |
| 14 | ※六角ボルト【M12×1.75×40】 | 4 |
| 15 | ※六角ナット【M12×1.75】 | 2 |

【取付方法】

- 1 車体右側についている牽引フックを外します
- 2 ヒッチメンバーを組立て、右側のサイドプレートを仮止めしたら全体のバランスを確認し、左側に穴を開けるためのマークをします（必要であればマフラーフックから外してください）
- 3 一旦ヒッチメンバーを外し、左側にドリルでフロアまで貫通の穴を開けます（室内側18～19φ）、フレーム側13～14φ
- 4 室内側からカラー（No.13）を入れ、プレート（No.12）とサイドプレートでフロアを挟み込むように取付けます
- 5 ボルトに仮止めができたら全てのボルトを確実に締め付けてください
- 6 ボールマウント、ヒッチボールを取付けて完了です

【取付上の注意】

- ◆ 取付作業を始める前に構成部品の不足、不良等を確認してください。
- ◆ 製品の製造、梱包等には万全を期しておりますが、部品の不足、不良等ございましたらお買い上げの販売店までご連絡ください。
- ◆ ステンレスヒッチメンバー（タイプII）には、7極コネクタ用にナベボルトとナットはステンレス製が付属します。機械工具を使用すると、焼き付きを起こす恐れがありますので、潤滑材等を塗布してラチェット、スパナ等を使用して、手でゆっくりと締め付けてください。
- ◆ ドリルを使用して穴あけ加工が必要な車種は、穴あけ位置や電気配線等に十分注意して施工してください。
- ◆ 各取付ボルトは、トルクレンチ等を使用して、下記締め付けトルクで確実に締め付けてください。

【タイトヒッチ取付ボルト標準締め付けトルク】

※下記データは、強度区分7T～8.8Tの標準締め付けトルクです。

| ボルト名称 | サイズ | 締め付けトルク(N/m) |
|--------------|-----|--------------|
| コネクタ取付ボルト | M6 | 3.47 |
| ヒッチメンバー取付ボルト | M8 | 22.5 |
| | M10 | 44.5 |
| | M12 | 77.6 |
| | M14 | 124 |
| ヒッチボールナット | M27 | 713～813 |

【展開図】

