



## 取付説明書 エクリプスクロス

この度は、タイトヒッチをご購入いただき誠にありがとうございます。  
 本品を安全に正しくご使用いただく為に、この取付説明書と別紙取扱説明書をよく読み確実に取付してください。

### 【構成部品】

No.	部 品 名	数量
1	クロスメンバー	1
2	サイドプレート	2
3	ボールマウント【スラント】	1
4	ヒッチボール【ショートボール】	1
5	ボールマウントロックキー	1
6	7極コネクタ【車側】	1
7	6芯配線セット【6芯線×1・1芯線×2・緑線タップ】	1
9	六角ボルトナット【M12x110xP1.25】	4
10	六角ボルトナット【M10x35xP1.25】	2
11	M12 ワッシャー&スプリング セット	4
12	M10 大ワッシャー&スプリング セット	2

### 【取付方法】

- 1 車両フレーム既存穴を使用し取り付けます。
- 2 車両右側は、既存の貫通穴にM12x110mmボルトを通し、M10x35mmをフレームの既存穴へ使用する。
- 3 左フレームへも同様の取り付け方となりますが、後端のボックスが干渉し、ボルトが通らないので、ボックスを一度緩めます。緩めるとすべてのボルトが右同様に取付できます。※ボックスは3カ所です。
- 4 サイドプレートが左右仮止めできたら、メンバーを取り付け、すべてのボルトを規定トルクで締め付けます。
- 5 前半で取り外したボックスも忘れずに締めてください。

### 【取付上の注意】

- ◆ 取付作業を始める前に構成部品の不足、不良等を確認してください。
- ◆ 製品の製造、梱包等には万全を期しておりますが、部品の不足、不良等ございましたらお買い上げの販売店までご連絡ください。
- ◆ ステンレスヒッチメンバー（タイプI）には、※印のボルトナットはステンレス製が付属します。機械工具を使用すると、焼き付きを起こす恐れがありますので、潤滑材等を塗布してラチェット、スパナ等を使用して、手でゆっくりと締め付けてください。
- ◆ ドリルを使用して穴あけ加工が必要な車種は、穴あけ位置や電気配線等に十分注意して施工してください。
- ◆ 各取付ボルトは、トルクレンチ等を使用して、下記締め付けトルクで確実に締め付けてください。

### 【タイトヒッチ取付ボルト標準締め付けトルク】

※下記データは、強度区分7T~8.8Tの標準締め付けトルクです。

ボルト名称	サイズ	締め付けトルク (N/m)
コネクタ取付ボルト	M6	3.47
ヒッチメンバー取付ボルト	M8	22.5
	M10	44.5
	M12	77.6
	M14	124
ヒッチボールナット	M27	<del>710</del> 500

