

この度は、タイトヒッチをご購入いただき誠にありがとうございます。

本品を安全に正しくご使用いただく為に、この取付説明書と別紙取扱説明書をよく読み確実に取付してください。

### 構成部品

No.	製品名	個数
1	ヒッチメンバー本体	1
2	サイドプレート	2
3	ヒッチボール【ロング】	1
4	ヒッチマウント【スラント EX】	1
5	電気配線セット	1
6	電極コネクター	1
7	ヒッチロックキー	1
8	分割ボルトナットセット【M12】	1
9	コネクターボルトナット【M6】	2
10	ステー付きナット	1
11	六角ボルト【M12/P1.75/40】	1
12	六角ボルト【M8/P1.25/35】	6
13		
14		
15		

### 取付上の注意

取付作業を始める前に構成部品の不足、不良等を確認してください。

製品の製造、梱包等には万全を期しておりますが、部品の不足、不良等ございましたらお買い上げの販売店までご連絡ください。

ステンレスボルトナットは機械工具を使用すると、焼き付きを起こす恐れがありますので、潤滑材等を塗布してラチェット、スパナ等を使用して、手でゆっくりと締め付けてください。

ドリルを使用して穴あけ加工が必要な車種は、穴あけ位置や電気配線等に十分注意して施工してください。

各取付ボルトは、トルクレンチ等を使用して、下記締め付けトルクで確実に締め付けてください。

## 締め付けトルク

ボルト名称	サイズ	締め付けトルク (N/m)
コネクタ取付ボルト	M6	3.47
ヒッチメンバー取付ボルト	M8	22.5
	M10	44.5
	M12	77.6
	M14	124
ヒッチボールナット	M27	713~813

## 取付手順

1	アンダーカバーを外します。
2	ステー付きナットが入る穴を作ります。図の既存穴を拡張します。
3	ステー付きナットと付属ボルトを使用し、サイドプレートを仮止めします。
4	M8 ボルトで取り付ける箇所は、左右のマフラーハンガーと友締めします。
5	クロスメンバーを取り付け、全体を規定トルクで締め付けます。クロスメンバーボルトから締めてください。
6	外したアンダーカバーは、サイドプレートの干渉部分を切り抜けば再度取付できます。
備考	

