


締め付けトルク

ボルト名称	サイズ	締め付けトルク (N//m)
コネクター取付ボルト	M6	3.47
ヒッチメンバー取付ボルト	M8	22.5
	M10	44.5
	M12	77.6
	M14	124
ヒッチボールナット	M27	713-813

取り付け手順

1	車両のスペアタイヤを下ろしてください。※取付後は戻します
2	車体後ろフレームの純正ヒッチレーシーバーの挿し口に、ヒッチメンバー本体に溶接されている角パイプを差し込みます。
3	車体フレーム右側の穴をケガキます。
4	車体フレーム右側の既存穴は上部へ拡張してください。また右側は15~16mm程の穴をあけてください。
5	ステー付きナットを通す穴を作ります。フレーム左右に設けられた既存穴を拡張するか、新しく穴をあけてください。
6	手順6の穴からステー付きナットを通し、ヒッチメンバー本体とボルト (M14) で固定してください
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	



ステー付きナット挿入位置

ボルト位置

ステー付きナット挿入位置



ステー付きナットが入るよう
に拡張する

またはここに穴をあ
けて挿入する

M14 ボルト用穴をあける

上に拡張

ステー付きナットが入るよう
に拡張する



この度は、タイトヒッチをご購入いただき誠にありがとうございます。
本製品を安全に正しくご使用いただくために、この取り付け説明書等をよくご確認ください。

構成部品 LX600ヴァルドエアロ

No.	名称	個数
1	ヒッチメンバー本体	1
2		
3	ボールマウント (スラントロー)	1
4	ヒッチボール (ショートボール)	1
5	ボールマウントロックキー	1
6	7極コネクター (車側)	1
7	6芯配線セット	1
8	M14 2.0*75	2
9	M14 ステー付きナット	2
10	M6ボルトナット	4
11		
12		
13		
14		


取付上の注意

- ・取付作業を始める前に構成部品の不足、不良等を確認してください。
- ・製品の製造、梱包には万全を期しておりますが、部品の不足、不良等ございましたら、お買い上げの店舗までご連絡ください。
- ・ステンレスボルトナットは焼き付きを起こす恐れがありますので、潤滑剤等を髭右氏、締め付けてください。
- ・ドリルを使用する作業は、電気配線の巻き込みや、誤った位置の穴あけ等にご注意ください。
- ・各取付ボルトは、適正トルクでしっかり管理してください。

TIGHT HITCH® 取扱説明書

電気配線コネクタ配線図

●7極配線ケーブルの接続



ヒッチメンバーク取付に関する注意

ヒッチメンバークを車面に取付ける事は必然的に車体から突起物（ヒッチメンバーク）が増えることとなります。ヒッチメンバークが地面に接触したり後方の物や人に損傷を与える可能性があります。ヒッチメンバークが溜まつたり、コネクタ一部分が地面やその他に接触することで車両本体の電気系統に支障をきたす場合があります。

ヒッチメンバークは車面に取付けた時点から劣化が始まります。車面の下部に取り付ける事になりますので使用頻度に関係なく金属が劣化します。特に道路に散布される凍結防止剤等が劣化を早める要因になります。使用頻度に関係なく常に牽引前は必ず点検を行い錆や亀裂、上から力をかけて異音などがあれば使用を中止してください。これらの事を十分にご理解いただいたうえでヒッチメンバークを取り付けてご使用ください。

配線注意事項

- 電線が触れてショートしないように注意して下さい。
- ボディーとの摩擦、接触がある場合はテープ等で保護して下さい。
- 電気配線コネクタ側に差し込む配線先端は弱いので必ずハンダ付け、もしくは専用コネクタを取付けてから差し込んで締め付けて下さい。
- 配線終了後はトローラーと連結して点灯確認して下さい。
- 防水の為、差し込み側と配線側にグリスを差して下さい。
- コネクタ一部分を水中につけないでください。

取扱注意事項

- このヒッチメンバークで750kg以上（車種によっては400kg以上）のものや、自動車などを牽引しないで下さい。
- 出発前の点検時に歪み、亀裂、ボルトの緩み、脱落等を発見した場合は直ちに使用を中止して下さい。
- トローラー牽引中は、起伏の激しい道路や舗装されていない道では必ず徐行して下さい。
- 強度低下につながりますので、分解、改造をしないで下さい。
- ヒッチメンバークを取り付けると地面とのクリアランスが少なくなりますので、勾配のついた出入口や車止め等に当てないように注意して下さい。
- 最大垂直静荷重（カララー荷重）が10kg以上45kg以下の範囲を超えないようにトローラー積載物を調整して下さい。
- 車側ボジションランプ、ハザード等電気が流れている状態で、配線電氣カラブラーの抜き差しをしないで下さい。

ヒッチメンバークの許容範囲

ヒッチメンバークの許容範囲についてA, B, Cクラスと牽引能力を定めております。


- A・・・車両総重量400kg以下のトローラー
 - B・・・車両総重量500kg以下のトローラー
 - C・・・車両総重量750kg以下のトローラー
- 最大垂直静荷重（止まっている状態でヒッチポール部分に垂直に掛かる荷重）は10kg以上45kg以下

キャンピングトローラーの場合、トローラーの車検取得時に車両総重量750kgで登録されていても、実際の使用時には総重量を超えている場合が多く見られます。ガスボンベ、エアコン、その他のオプション部品と家具（テレビ、レンジ、食器）などが検査の後に積み込まれますので、かなりの重量となります。

特に危険であるヒッチポール部分に掛かる最大垂直静荷重（カラブラー荷重）も許容範囲を超えてしまいます。ホートトローラーの場合でもホートの積載位置や、セッティングが悪いと同じこととなります。当社の推奨する最大垂直静荷重（止まっている状態）は10kg以上45kg以下です。すなわちトローラーのカラ一部分を人の力で持ち上げることが出来る位とします。仮に最大垂直静荷重が45kgとした場合、実際に車が走行すると45kg×2.5倍=112.5kg位の力が車の最後部に掛かる計算となります。

ヒッチメンバークの許容範囲はもちろんカラブラーに掛かる垂直荷重の方が十分に注意が必要です。

最近の衝撃吸収ボディーや燃費向上を図った軽量化のため、特にモノコックボディー車は車側の取付部分が弱く、破損する恐れがあります。



そう言ったことが起こらないよう、トローラー車両総重量を必ず厳守していただき、キャンピングトローラーには荷重が前方（カラブラー部分）に掛かり過ぎないように室内の荷物を調整する、ホートトローラーもボートの積載位置を調整するなどして下さい。

どうしても許容範囲を超えて使用する場合はヒッチメンバーク及び車体の強度を増す改造が必要です。詳しくは弊社又は販売店にお問い合わせ下さい。ヒッチメンバークの牽引能力、ヒッチポール部分に掛かる最大垂直静荷重（カラブラー荷重）の許容範囲を超えてのご使用は当社では一切責任を負いかねますのであらかじめご了承下さい。

▲走行前は必ず以下の点検を行って下さい▲

- 各接点部の亀裂。
- 各取付ボルトの緩み、亀裂、脱落。
- 灯火類の点灯確認。
- ヒッチポール緩み、偏磨耗、亀裂。
- ボートルマウントの亀裂、歪み。
- ボートルマウントキーの装着確認。